



Gebruiksaanwijzing TV- CD/DVD

Gebruiksaanwijzing TV

Het tv-toestel staat in principe altijd in de stand-by stand. Er brandt een rood lampje in de ronde knop onder het beeldscherm. U hoeft het tv-toestel daarom niet aan of uit te zetten met de zwarte ronde knop.

1. Open de kastdeurtjes van het kastje waar de tv op staat.

2. **Gebruik afstandsbediening nr. 1**

druk op de rode powerknop terwijl u richt op het tv-scherm

(Het rode lampje van de ronde knop gaat knipperen en in beeld verschijnt HDMI 1)

3. **Gebruik afstandsbediening nr. 2**

druk op de groene knop (1/0) terwijl u richt op de cd-/dvd-speler (Sony)

In beeld verschijnt Sony Blue- ray Disk en enkele seconden daarna verschijnt het tv-beeld.

Indien er geen tv-beeld verschijnt zie dan hieronder de alinea: " Indien er geen beeld verschijnt")

4. **Gebruik afstandsbediening nr. 3:** alléén voor het wisselen van kanalen, terwijl u richt op het kastje dat op de cd-/dvd-spelerstaat (M7) kiest u het gewenste kanaal. Laat dit kastje altijd aan staan.

Geluid regelen (harder / zachter) - **afstandsbediening nummer 2**

Wisselen kanaal - **afstandsbediening nummer 3**

Uitzetten TV - **afstandsbediening nr. 1** druk op rode power knop + **afstandsbediening nr. 2** :druk op groene knop.

Indien er geen tv beeld verschijnt

Pak **afstandsbediening nummer 2**.

Druk net zo vaak op de knop "function", terwijl u deze op de video-/cd- speler in het kastje richt, totdat in het display ervan komt te staan : "HDMI 1"
(en niet "tv" wat logischer zou zijn)

Het aanzetten van de VIDEO- of de CD/DVD- speler

Met **afstandsbediening nummer 2** zet u op dezelfde wijze (als hierboven bij "geen beeld") met de knop "function" de video-/ cd-speler aan: U drukt net zo vaak op de knop "function" totdat "HOME" op het display verschijnt.

Vervolgens stopt u een cd of dvd in het apparaat door handmatig op het knopje van het cd-/dvd-laadje te drukken. Voor het afspelen van cd of dvd bedient u het apparaat niet met de afstandsbedieningen, maar met de knoppen op het apparaat zelf. Voor de dvd-speler moet u uiteraard eerst het tv-toestel aanzetten, zoals boven beschreven.